


# G-shot SMART2の終了退室までの操作ガイド

①右下の**MENU**をクリックします。





②End Gameをクリックします。



③確認をクリックします。




④メインメニュー画面になりますので、ENDをクリックします。




⑤確認をクリックします。




⑥パソコンをシャットダウンします。




⑦画面左下のこちらをクリック。




⑧電源にカーソルを移動。



⑨電源にカーソルを移動すると、シャットダウンボタンが現れますので、シャットダウンをクリック






モニター画面が消えて、電源ランプがオレンジになります。

パソコンがシャットダウンしました！

⑩『プロジェクターのリモコン』を『プロジェクター』の方に向けて青い電源ボタンを2回押してください。

※青い電源ボタンを1回押すとスクリーンに『電源を切る 確認』が表示されますので、その後2回目を押して下さい。



『プロジェクターのリモコン』



『プロジェクター』

⑪プレイルームのスイッチを押してオフにしてください



『プレイルーム』のスイッチの照明が緑色に灯ります。

これで「パソコン」・「プロジェクター」の電源が切れましたので、必ず、お部屋のエアコン、照明をオフにして、お帰り下さい。